

ソフトのバージョンアップ方法

ダウンロード方法

1. 弊社システム開発部のホームページ上の左側に縦方向に並んでいるタグの中の「プログラムダウンロード」というタグをクリックし、中に入ります。中に入るといくつかのプログラムファイル名が記載されていますが、その中から「PV(しきい値作成ソフト)はこちら」を選択します。その際に、パスワードの認証がありますので、製品に同梱されています「ソフトウェア・サポート・サービスのご案内」に記載されているパスワードを入力します。
2. 中に入るとバージョン毎に更新履歴とダウンロードファイルがありますので、ご使用になりたいバージョンのプログラム名をクリックしてファイルを任意の場所(例:デスクトップ上)に保存、もしくは開いていただき、任意の場所(例:デスクトップ上)に展開します。

アップデート方法

1. 既に PV をインストールされている場合はダウンロードした「PV.EXE」を PV をインストールしたフォルダ(デフォルトでは C:\Program files\SAN-EI\pv)の同名ファイルに上書き保存します。まだインストールされていない場合は弊社製品に添付してある付属 CD よりお使いのパソコンへ PV をインストールしてから前述の方法でアップデートを行ってください。
2. PV を起動し、タイトルバーにバージョン情報が記載(バージョン 1.05 ならば「パフォーマンス計測ビューアー Ver1.05」)されていますので、ダウンロードされたバージョンに間違いがないか確認してください。尚、Ver1.03 以前ののものに関しましてはバージョン情報の確認がタイトルバーからは出来ませんので、「PV.EXE」のアイコン(ショートカットでは不可)を右クリックしていただき、プロパティの中のバージョン情報からご確認ください。

以上で PV のアップデートは完了です。