デバイスマネージャによる接続 HDD の認識方法

- 1.HDDEraseメイン画面のメニューバーの「表示(V)」から「デバイス マネージャ」をクリックして、デバイス マネージャを 開きます。
- 2.消去を行うHDDの電源をONします。
- 3. ディスクドライブをダブルクリックし、接続したHDDが認識されているか確認します。

なお、ディスクドライブの中にROMWINまたはBUFFALO SiliconHardDisk(システムブート用CFまたはSSD。型名が違う 可能性もあります)と、TOSHIBA8034GSXまたはBUFFALOSiliconHardDisk (ログ保存用HDDまたはSSD。型名が違う 可能性もあります)が表示されますが、これ以外に今回消去を行うHDDが表示されていることを確認します。 HDDに「! マーク」が表示されている場合しばらく待って「! マーク」が消えるのを確認します。



*注)ある特定の HDD に関しては特に完全な認識をするまでに時間がかかり、完全に認識してから消去作業を開始しなければ、データの書き込み中にエラーが発生する場合があります。

HDD によってアクセスランプを確認できる場合は、ランプの点滅が点灯に変わるのを待ってください。

点滅中に再スキャンボタンを押すと、さらにまた点滅が始まる場合があります。

- *注)ループ接続で複数つないでいる場合は、アクセスランプの点滅が1台ずつ順番に起こり、1または2周してから全て点灯に変わります。
- 以上に注意して4.に進んでください。

4. 接続したHDDが表示されていない場合はメニューバーの「操作(A)」から「ハードウェア変更の再スキャン(A)」を実行します。

*注)I/FがSCSI以外のHDDに関しては、デバイスマネージャで自動認識しますが、SCSIのみ自動認識しません。

鳥 デバイス マネージャ	
ファイル(ビ) 1911(4) 表示(ジ) ヘルプ(ビ)	
← → 同 ハードウェア実更のスキャン(合)	
HOD ENRICES	
2 2 Jult7(B)	
8 💑 L	5
※ ギーホード マープ ボットコーク	
 B-O サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ 	5
🖻 😼 <u>システム デバイス</u>	

5. 接続されたHDDがデバイスマネージャに表示されたらHDDEraseを起動しHDDEraseでも表示されている事を確認します。

すでに起動している場合は、メニューバーの「表示(V)」から「デバイスの更新 F5」をクリックするか、F5ボタンを押して、 接続されたHDDがメイン画面でも表示されている事を確認してください。

🗲 HDDE	irase	Host													
7711E	1>イルE 実行® 設定© 表示(V) へルプ(H)														
) 清去開始		章 停止		[2] 全译止 書き込み		後定 再入 ⁴		8 F#2	「耳」	必 ダンプ表示					
		_					-	停止口	þ			1			
ステータス	実行	本자名	hID	トライフ 情報		dID	容量	最大LBA	她理済LBA	*	残归時間	17-	l⁄~ŀKB/s	パラメータ	フォーマット情報
停止 停止 停止	XXX	SYMM_ SYMM_ SYMM_	0 0 0	30.400 TO 31 (6.400 TO 31 (6.400 TO 31	27548523. 27548550. 27548505.	1 11 10	573.5. 573.5. 573.5.	1120115 1120115 1120115						C1/MF_ C1/MF_ C1/MF_	